

Montageanleitung

**Ruftaster 1fach
für Wohnungsstation**
1283 00


**Ruftaster 3fach
für Wohnungsstation**
1285 00

GIRA

Gerätebeschreibung

Die Ruftaster 1- und 3fach gehören zum Gira Türkommunikations-System und dienen zur Erweiterung der Wohnungsstationen.

Am Beispiel des Ruftasters 3fach wird der prinzipielle Aufbau dargestellt:



- 1 Verbindungskabel Audio
- 2 Ruftasteneinsatz
- 3 Abdeckrahmen
(nicht im Lieferumfang)
- 4 Ruftaster 3fach



Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Die Ruftaster 1- und 3fach für Wohnungsstationen werden zusammen mit einer Wohnungsstation betrieben:

1. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen System-Steckplatz des Busankopplers oder Sprecheinsatzes der Wohnungsstation.
2. Führen Sie das Verbindungskabel Audio in die Einbaudose.
3. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen System-Steckplatz vom Ruftasteneinsatz.
4. Installieren Sie den Ruftasteneinsatz.
5. Legen Sie den Abdeckrahmen auf und stecken Sie die Zentraleinsätze auf die UP-Einsätze.

Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle Geräte (Tür- und Wohnungsstationen, Steuergerät etc.) installiert haben, können Sie das Türkommunikations-System in Betrieb nehmen.

Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrieben, welches dem Steuergerät beiliegt.

Wechsel der Beschriftungsschilder

Zum Wechseln des Beschriftungsschildes kann die Ruftastenabdeckung ohne Werkzeug abgehoben werden.

1. Ziehen Sie den Ruftaster vom UP-Einsatz.
2. Nehmen Sie die Ruftasten-abdeckung(en) ab.
3. Wechseln Sie das Beschriftungsschild aus.
4. Clipsen Sie die Ruftasten-abdeckung(en) wieder auf.

Passend gestaltete Beschriftungsschilder bekommen Sie entweder

- über den Gira Beschriftungsservice mittels beiliegender Postkarte oder
- mit der optional erhältlichen Gira Beschriftungssoftware und den dazu passenden Gira Beschriftungsbögen.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

GIRA